1 Mask R-CNN 的原理及流程




图 1 神经网络框架图

本文采用 FPN+MaskRCNN 神经网络来完成(如图 1),FPN 层的的功能为增加目标的检测能力。本文的 backbone 采用主流的残差网络(resnet),如果考虑到网络的推理速度,可以采用轻量级的网络如果 mobilenet-v2 等仍然可以达到理想的效果。在网络的 RPN 部分,该部分主要是图像的感兴趣区域的提取,并形成目标候选区域。ROI align 层结合 FPN 特征层和 RPN 层形成固定的特征层便于网络计算。

本文的训练流程如下:

- (1) 对于一张眼睛图像,进行数据的预处理,例如数据增强以及归一化等操作,形成处理后的图像。
- (2) 经预处理后的图像, 经网络的 backbone 网络, 计算出出特征图。
- (3) 根据 anchor 获取多个感兴趣区域(ROI)
- (4) 感兴趣区域 (ROI) 经 RPN 网络, 过滤掉候选 ROI
- (5) ROI 的输出和 FPN 的输出经 ROI Align, 形成固定尺寸的特征图
- (6) 对固定尺寸的特征图进行分类,位置的回归以及 mask 的生成。

2、实验环境、实验过程,实验参数

实验环境:本文是在 ubuntu16.04TSL 环境下进行,采用 NVIDIA RTX 2080TI GPU 训练。本实验选用的是 pytorch1.3,python3.7,cuda11.0

实验过程: 1) 训练集和验证集的采集,本文采集了1273 张人眼图像,并对眼睑部分进行人工标注。

- 2) 对标注的图像转换为 COCO 数据集格式
- 3) 设置网络结构,包括 backbone+fpn+maskrcnn 的,backbone 采用残差网络,从第二个 block 开始融合 FPN 结构。
- 4) 训练,本文采用单 GPU 进行训练。设置好超参数,观察训练过程中的 loss 等值,不断的调整训练结果。
- 5) 对于训练结果进行测试, 得出性能指标。

实验参数:

训练集采用多尺度训练, 训练尺度为 300 到 600, batchsize=8, 测试尺度为 400。采用随机梯度下降 (SGD),学习率 lr=0.01, num_epochs=24, 采用 step 的学习率下降策略。在第 16个 epoch, 学习率下降 1 倍。


3 实验结果

本文挑选 1151 张眼睛图像用于训练, 112 张图像用于测试。测试效果如下:









给结果返回眼睑的类别(这里只有 1 类),位置(x,y,w,h)以及分数和 mask 信息。其中 x,y 表示矩形框的左上角坐标,w,h 表示宽度和高度。 测试性能指标采用 coco 指标

```
DONE (t=0.26s).
 Average Precision
                    (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=
                                                       all | maxDets=100 ] = 0.672
 Average Precision
                    (AP) @[ IoU=0.50
                                                                          ] = 0.989
                                              area=
                                                      all
                                                           maxDets=100
                    (AP) @[ IoU=0.75
                                                      all | maxDets=100
                                                                          ] = 0.847
 Average Precision
                                            area=
                     (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100
 Average Precision
                                                                          ] = -1.000
 Average Precision
                                                                          ] = 0.672
 Average Precision
                     (AP) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100
                                                                          ] = 0.673
 Average Recall
                     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 |
                                                      all | maxDets= 1
                                              area=
                                                                          ] = 0.721
 Average Recall
                     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 |
                                                       all | maxDets= 10 ] = 0.721
                                              area=
 Average Recall
                     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=
                                                       all | maxDets=100
                                                                         ] = 0.721
 Average Recall
                     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= small | maxDets=100 ] = -1.000
                     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area=medium | maxDets=100 ] = 0.676
 Average Recall
                     (AR) @[ IoU=0.50:0.95 | area= large | maxDets=100 ] = 0.726
 Average Recall
                     (AR) @[ IoU=0.50
 Average Recall
                                            area=
                                                       all | maxDets=100 ] = 0.996
1 0.8353856802866316
mIOU: 0.8353856802866316
```

从上图可以看出,本文的 mIOU 为 0.835,这里,预测框假设为 pb,真实的眼睑框为 gb,那么 IOU=(pb 与 gb 的交集)/(pb 与 gb 的并集)对于上面检测结果的解读:

- (1)若一个实例是正类并且被预测为正类,即为真正类(True Postive TP)
- (2)若一个实例是正类,但是被预测成为负类,即为假负类(False Negative FN)
- (3)若一个实例是负类,但是被预测成为正类,即为假正类(False Postive FP)
- (4)若一个实例是负类,但是被预测成为负类,即为真负类(True Negative TN

精度 precision=TP/(TP+FP)

召回率 recall=TP/(TP+FN)

Iou=0.50: 0.95 是把阈值分为 0.5, 0.55, 0.6, 0.65...0.95 去分别测试,得到平均精度(Average Precision AP)以及召回率(Average Recall AR)。其中,因本实验只有 1 类,所以 AP=mAP,AR=mAP。

area=all,large,medium,small,这是根据检测框的大小分为所有的,大目标,中目标,小目标进行分类统计。

maxDets=1表示单张图像上只选择概率最大的1个目标进行统计。

maxDets=10 表示单张图像上只选择概率最大的 10 个目标进行统计。

maxDets=100 表示单张图像上只选择概率最大的 100 个目标进行统计。